


| Modèle | Année | PG | SG | Planche | Restriction |
|--------|-------|----|----|---------|-------------|
| 9PA1   | 2007  | 2  | 02 | 202-027 |             |



| Pos. | Réf. pièce     | Désignation                                                                                  | Remarque                                   | Qté         | Info. Modèle       |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|
|      |                | systeme d'echappement<br>tuyau d'echappement<br>Silencieux de sortie<br>Sortie d'échappement |                                            |             | PR:D50,0P0,<br>0P3 |
| 2    | 955 111 220 21 | Douille de serrage                                                                           |                                            | 1           |                    |
| 3    | 955 111 227 40 | Support<br>avec:<br>Caoutchouc d'amortissement                                               |                                            | 1           |                    |
| 4    | N 908 797 02   | vis 6 pans<br>M 8 X 25                                                                       |                                            | 6           |                    |
| 5    | 955 111 121 90 | Silencieux de sortie                                                                         |                                            | 1           |                    |
| 6    | 955 111 227 50 | Support<br>avec:<br>Caoutchouc d'amortissement                                               |                                            | 2           |                    |
| 7    | 955 111 108 30 | collier de calage                                                                            |                                            | 2           |                    |
| 8    | 955 111 251 30 | Sortie d'échappement<br>utiliser en meme temps:                                              | gauche<br>000 043 004 00<br>955 111 108 30 | 1<br>1<br>1 | PR:0P0             |
| (8)  | 955 111 251 71 | Sortie d'échappement<br>utiliser en meme temps:                                              | gauche<br>000 043 004 00<br>955 111 108 30 | 1<br>1<br>1 | PR:0P3             |
| 9    | 955 111 252 30 | Sortie d'échappement<br>utiliser en meme temps:                                              | droite<br>000 043 004 00<br>955 111 108 30 | 1<br>1<br>1 | PR:0P0             |
| (9)  | 955 111 252 71 | Sortie d'échappement<br>utiliser en meme temps:                                              | droite<br>000 043 004 00<br>955 111 108 30 | 1<br>1<br>1 | PR:0P3             |